



con stabilizzatori



senza stabilizzatori



Descrizione :
etichetta su fondo trasparente del "Diagramma di lavoro con stabilizzatori abbassati".

Significato :
definisce i precisi limiti di lavoro della macchina (sia in portata che in sbraccio) ai quali si deve attenere l'operatore durante l'impiego della macchina con gli stabilizzatori abbassati.

Applicata :
in cabina, sul cristallo, a destra del posto di comando.


Descrizione :
etichetta su fondo trasparente del "Diagramma di lavoro senza stabilizzatori" (oppure con gli stabilizzatori sollevati da terra).

Significato :
definisce i precisi limiti di lavoro della macchina (sia in portata che in sbraccio) ai quali si deve attenere l'operatore durante l'impiego della macchina senza gli stabilizzatori (oppure quando lavora mantenendo gli stabilizzatori sollevati da terra).


Applicata :
in cabina, sul cristallo, a destra del posto di comando.

IMPORTANTE

Le tabelle di carico qui raffigurate hanno valore esclusivamente esemplificativo poiché su ogni macchina sono applicate quelle dello specifico modello.




G-2.1 TABELLA DI CARICO CON FORCHE TELELIFT 3713 ELITE CON STABILIZZATORI






■ G-2.2 TABELLA DI CARICO CON FORCHE TELELIFT 3713 ELITE SENZA STABILIZZATORI





G-2.3 TABELLA DI CARICO CON FORCHE TELELIFT 3517 CON STABILIZZATORI





■ G-2.4 TABELLA DI CARICO CON FORCHE TELELIFT 3517 SENZA STABILIZZATORI

